

Kettingslijtagecontrole

Om het tijdstip te kunnen bepalen waarop de aandrijfketting moet worden vervangen, adviseren we bij fietsen met derailleurshakeling de kettingslijtagemeter **Rohloff Caliber 2**, die verkrijgbaar is bij uw idworx-dealer.

Deze zegt u snel en eenvoudig of u de ketting nog kunt gebruiken of dat verder gebruik overmatige slijtage aan kettingwielen en kettingbladen veroorzaakt, waardoor deze voortijdig vervangen moeten worden. Door de ketting op tijd te vervangen kunt u met name bij bikes met hoogwaardige derailleurssystemen geld besparen.

Voor het gebruik met derailleurs kan het beste de A-zijde van de Rohloff Calibers 2 worden gebruikt. Bij idworx-bikes met Rohloff Speedhub moet de S-zijde worden gebruikt. Als de betreffende lange zijde van de meter (anders dan bij de nieuwe ketting op de foto) volledig op de ketting rust, moet de ketting worden vervangen.

